edenwood

RADIO REVEIL
BIG NUMBERS 926887

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Alimentation

Connexion à l'alimentation AC

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise standard AC. Lorsque vous connectez l'alimentation AC, le "00:00" clignote sur l'écran.

Installation d'une batterie

Pour garder l'horloge en cours d'exécution à un maximum de huit heures au cours d'une panne d'alimentation, insérez une pile de 9 volts (non fournie) dans le compartiment à piles. Pour une autonomie plus longue, nous vous recommandons d'utiliser une pile alcaline.

Notes:

- L'écran ne s'allume pas lorsque le radio-réveil fonctionne uniquement sur batterie, mais l'heure de l'horloge reste en mémoire.
- Pendant une panne de courant, le radio-réveil ne fonctionne que lorsque le commutateur BUZZER / AUTO / OFF / ON est réglé sur BUZZER ou AUTO
- Une panne de courant prolongée peut vider la batterie.

Notes concernant la batterie:

- Utilisez uniquement des piles neuves de la taille et du type recommandés.
- Débarrassez de vieilles piles rapidement et correctement. Ne les brûlez ou enterrez pas.
- .Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le radio-réveil pour un mois ou plus, retirez les piles. Il existe le risque de fuite des produits chimiques de la batterie qui peuvent endommager les composants électroniques.

Utilisation de votre horloge

Réglage de l'heure d'horloge

Appuyez sur REGLAGE D'HORLOGE et appuyez sur HEURE pour régler l'heure et appuyez sur MINUTE pour régler les minutes jusqu'à ce que l'heure correcte soit affichée sur l'écran.

Notes: L'horloge est affichée au format 24 heures.

Écoute de la radio

Sélection de la radio

1.Faites glisser le commutateur AM / FM pour la sélection d'une de ces bandes radio.
2.Faites glisser le commutateur BUZZER / AUTO / OFF / ON sur ON

Réglage d'une station

Réglez la commande TUNING jusqu'à la station désirée. L'écran indique la fréquence actuelle de la radio. Déployez complètement l'antenne FM pour la meilleure réception FM, faites pivoter votre radio-réveil pour la meilleure réception AM.

Désactivation de la radio

Faites glisser BUZZER / AUTO / OFF / ON sur OFF pour éteindre la radio.

Notes:

- Lorsque vous l'avez terminé, n'oubliez pas de glisser BUZZER / AUTO / OFF / ON à BUZZER ou AUTO pour que le buzzer ou la radio se fasse entendre à l'heure préréglée.
- Réglez la commande VOLUME pour que l'alarme soit suffisamment forte pour vous réveiller.
- Référez-vous à "Utilisation de l'alarme" pour plus de détails.

Utilisation de l'alarme

Votre radio-réveil a un double système d'alarme qui vous permet de programmer deux heures de réveil différentes.

Réglage de l'heure d'alarme

1. Faites glisser le commutateur AL1 / AL2 / AL1 +2 sur le côté gauche de l'appareil à AL1 pour afficher l'alarme 1 fois ou à AL2 pour afficher l'alarme 2 fois. L'écran indique ALARME 1 ou ALARME 2 en fonction de votre sélection.
2. Faites glisser le BUZZER / AUTO / OFF / ON sur le côté gauche du radio-réveil à BUZZER ou AUTO. Référez-vous à "Veille au buzzer ou à la radio" pour plus de détails.

3. Maintenez REGLAGE D'ALARME et appuyez sur HEURE pour régler l'heure ou appuyez sur MINUTE pour régler les minutes jusqu'à ce que l'heure désirée soit affichée pour l'alarme sélectionnée.

Vérification de l'heure d'alarme

1. Faites glisser le commutateur AL1 / AL2 / AL1 +2 sur le côté gauche du radio-réveil à AL1 ou AL2.
2. Mantenez la touche REGLAGE D'ALARME enfoncée pour voir l'heure d'alarme sélectionnée.

Sélection des options d'alarme

Faites glisser le commutateur AL1 / AL2 / AL1 +2 sur le côté gauche de l'appareil à AL1 pour activer ALARME 1 ou à AL2 pour activer ALARM 2 ou à AL1 +2 pour activer toutes les deux.
Notes:

- L'alarme ne sonnera pas si le BUZZER / AUTO / OFF / ON est réglé sur ON ou OFF. Vous pouvez le vérifier en voyant si «ALARM 1" ou "ALARM 2" apparaît sur l'écran.
- L'alarme ne sonnera pas lorsque le radio-réveil est débranché de l'alimentation AC et alimenté uniquement par la batterie de sauvegarde.

Se réveiller au son d'une alarme sonore

1. Faites glisser le BUZZER / AUTO / OFF / ON à BUZZER pour l'alarme sonore.
2. Réglez l'heure d'alarme. Référez-vous à "réglage de l'heure d'alarme" pour plus de détails L'alarme retentit à l'heure préréglée.

Se réveiller à la radio

1. Faites glisser le AM / FM à la bande désirée et écoutez la station préférée en utilisant la commande TUNING. Référez-vous à "l'écoute de la radio" pour plus de détails.
2. Faites glisser le commutateur BUZZER / AUTO / OFF / ON à AUTO.
3. Réglez l'heure d'alarme. Référez-vous à "réglage de l'heure

d'alarme" pour plus de détails.
4. Réglez le VOLUME à un réglage assez fort pour vous réveiller à l'heure préréglée La radio se met en marche à l'heure préréglée.

Arrêt d'une alarme

Appuyez sur ALARME / SOMMEIL ON / OFF pour arrêter le buzzer ou le radio-réveil. L'alarme se déclenchera à nouveau le lendemain à l'heure préréglée.

Désactivation des alarmes

Faites glisser le BUZZER / AUTO / OFF / ON sur OFF pour désactiver toutes les alarmes.

Snooze

Lorsque l'alarme retentit à l'heure préréglée, appuyez sur SNOOZE pour entrer en mode répétition. L'alarme sonnera à nouveau neuf minutes plus tard.

Veille à la radio

1. Faites glisser le bouton AM / FM et sélectionnez le poste de radio souhaité.
2. Faites glisser le BUZZER / AUTO / OFF / ON pour BUZZER OFF ou AUTO.
3. Appuyez sur SOMMEIL. "0:59" et l'icône SOMMEIL apparaît sur l'écran.
4. Maintenez SOMMEIL et appuyez sur MINUTE pour régler les minutes de sommeil.
5. Maintenez SOMMEIL, puis appuyez sur HEURE pour augmenter ou diminuer par une heure.

Note: Le temps de sommeil maximum est de 1:59.

Désactivation de l'heure de sommeil

Pour éteindre la radio avant l'expiration de l'heure de sommeil, appuyez sur la touche ALARME / SOMMEIL / OFF.

Spécifications

Source d'alimentation: 230V AC / 50Hz batterie DC9V (optionnelle - pour la sauvegarde d'horloge)
Haut-parleur: 8ohm 1W
Puissance de sortie: 10 W
Gamme de fréquences: FM: 88-108 MHz AM: 520-1620KHz

Avertissements :

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux règlementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Cet appareil est destiné un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil

edenwood

RADIO REVEIL
BIG NUMBERS 926887

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garanti ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

* sur présentation du ticket de caisse

	Importé par: ELECTRO DEPOT 1, route de VENDEVILLE 59155 FACHES-THUMESNIL FRANCE	Fabriqué en Chine